

Procédure de mise en service des équipements audiovisuels de l'amphithéâtre Victor Martino

Pour le bon déroulement d'une présentation, la procédure de mise en service des équipements audiovisuels est la suivante :

1. Si la tablette « Extron » est en veille (écran noir), réactiver la en touchant simplement son écran.
2. Via la tablette, appuyer tout en haut à droite pour gérer l'éclairage et les stores. Effectuer les réglages nécessaires puis sortir de la gestion de l'éclairage et des stores en appuyant à nouveau tout en haut à droite.
3. Appuyer ensuite sur l'écran de la tablette pour démarrer le système audiovisuel.
4. Via la tablette, choisir le mode d'utilisation « AUDIOCONFERENCE AVEC VIDEOPROJECTION » ; cela active automatiquement les vidéoprojecteurs et les enceintes.
5. Via la tablette, sélectionner la « Connexion HDMI » ou la « Connexion USBC ».
6. Sur votre poste de travail, connecter le câble HDMI ou le câble USBC suivant la connexion précédemment choisie ; cela diffuse automatiquement l'écran de votre poste de travail sur les deux écrans muraux. Si vous ne disposez ni de connecteur HDMI ni de connecteur USBC mais d'un connecteur VGA, un adaptateur HDMI/VGA est disponible à l'accueil.
7. En plus du micro fixe sur le bureau, deux micros main et 1 micro serre-tête sont également disponibles dans le placard bas du bureau.

En fin de présentation :

- A. Via la tablette, sélectionner le bouton arrêt situé tout en bas à droite.
- B. Via la tablette, sélectionner le bouton « Eteindre le système » ; cela arrête automatiquement les vidéoprojecteurs et les enceintes.
- C. Déconnecter le câble HDMI ou le câble USBC de votre poste de travail.
- D. Si vous avez emprunté un adaptateur, veuillez le restituer à l'accueil.
- E. Si vous avez utilisé un ou plusieurs micros mobiles, penser à les remettre correctement dans le placard bas du bureau dans leur base de rechargement.
- F. Via la tablette, appuyer tout en haut à droite pour gérer l'éclairage et les stores. Effectuer les réglages nécessaires puis sortir de la gestion de l'éclairage et des stores en appuyant à nouveau tout en haut à droite.